


# SUBNETTING

S. Indriani L., M.T

# Subnetting


- Problem: Organisasi mempunyai Multiple network yg di-manage secara independen
  - ▣ Solusi 1: alokasikan satu atau lebih address class C utk tiap jaringan
    - Sulit di-manage
    - Dari luar organisasi, tiap jaringan harus addressable
  - ▣ Solusi 2: tambah level hierarki dari IP addressing



→ **Subnetting**

# Idea Dasar Subnetting


- Pecah bagian host number dari IP address kedlm **subnet number** dan **host number** (lebih kecil)
- Hasil: hierarki 3-layer



- Lalu:
  - Subnet dp secara bebas dialokasikan dlm organisasi
  - Secara internal, subnet diperlakukan sbg jaringan terpisah
  - Struktur subnet tdk terlihat dari luar organisasi

# Subnet Masks

- Router dan host menggunakan extended network prefix (subnet mask) utk identifikasi awal host number



- Ada berbagai cara subnetting. Subnetting dg mask 255.255.255.0 cukup umum


# Keuntungan Subnetting

- Dg subnetting IP address menggunakan hierarki 3-layer
  - ▣ Network
  - ▣ Subnet
  - ▣ Host
- Meningkatkan efisiensi IP address dg tdk mengkonsumsi keseluruhan address class B dan C utk tiap jaringan fisik
- Mengurangi kompleksitas router. Krn eksternal router tdk mengetahui mengenai subnetting, kompleksitas tabel routing pd eksternal router dikurangi
- Cat. Panjang subnet mask tdk perlu sama utk tiap subnetworks


# Network Tanpa Subnetting



# Network Dg Subnetting (1)



# Network Dg Subnetting (2)




# Penanggulangan (memperlambat habisnya IP address)


- Subnetting
- Supernetting alias Classless Inter-Domain Routing (CIDR)



# Tanpa Subnetting




# Subnetting



## Keterangan gambar

- Jaringan dengan satu alamat kelas B tetapi memiliki lebih dari satu jaringan fisik
- Hanya router lokal (R1) yang mengetahui adanya beberapa jaringan fisik
- Router yang berada di Internet (in the rest of Internet) merutekan seluruh trafik ke jaringan di atas seolah-olah jaringan tersebut hanya terdiri dari satu buah jaringan

# Dengan Subnetting



Router lokal menggunakan oktet ke-3 untuk membedakan masing-masing jaringan


# Subnetting

Mempelajari Subnetting  
dengan contoh kasus

- Perhatikan baik-baik contoh kasus berikut ini!

# Contoh kasus subnetting kelas C

- Sebuah perusahaan bernama xxx telah membeli sejumlah IP address kelas C.  
IP Address yang dibeli mulai dari 192.179.220.0- 192.179.220.255
- Sebagai administrator jaringan , anda diminta untuk mengatur network dengan ketentuan sbb:
  - Ada 3 buah divisi (A, B, C)
  - Divisi A telah memiliki LAN menggunakan teknologi IBM token ring dengan jumlah host sekitar 40 bh, divisi B akan dibuat LAN dengan menggunakan topologi star dengan jumlah host sekitar 38 buah, sedangkan divisi C memerlukan 5 buah host sehingga cukup dibangun menggunakan topologi bus
  - Masing-masing divisi harus dibuat subnet dan setiap divisi harus dapat saling berkomunikasi via jaringan dan menggunakan server mail



# Menentukan alokasi IP yang dibutuhkan


- Kita akan membuat LAN untuk 4 buah divisi. Masing-masing LAN memiliki sebuah router yang menggunakan 2 buah NIC.
- Apabila router tidak akan digunakan untuk keperluan lain, berarti alokasi jumlah IP Address untuk setiap divisi bertambah 2 setelah dijumlahkan dengan router

ALOKASI	JUMLAH IP	KETERANGAN
Divisi A	42	40 untuk Host, 2 untuk router
Divisi B	40	38 untuk Host, 2 untuk router
Divisi C	7	5 untuk Host, 2 untuk router
Mail Server	1	

Alokasi IP Address sebanyak 90 buah ini masih bisa dipenuhi, karena IP Address yang dibeli berjumlah 255 buah

# Menentukan total jumlah subnet

- Setiap LAN harus dibuat subnet yang berbeda. Artinya apabila ada 3 buah LAN untuk 3 divisi maka harus ada sekurang-kurangnya 3 buah subnet juga.
- Apakah jumlah LAN total identik dengan jumlah subnet total?




# Menentukan range IP masing-masing subnet

- Range IP address ini diperoleh setelah kita melakukan subnetting.
  - ▣ Mula-mula tentukan subnet mana yang memerlukan IP Address paling banyak. (dalam contoh divisi A yaitu 40 host)
  - ▣ Menentukan jumlah bit host yang terpakai untuk subnetting.
    - Pembagian porsi network dan host suatu IP address didasari pada perhitungan bilangan biner.
    - $2^N - 2 = \text{available subnet}$
    - $2^N \geq 40 \rightarrow N = 6$  ( $2^6 = 64$ )  $\rightarrow$  jumlah bit host yang terpakai adalah 6 bit, sehingga jumlah bit host yang terpakai untuk network bit adalah  $8 - 6 = 2$

# Menentukan Netmask yang baru

Menentukan Netmask yang baru



Sehingga:

Netmask lama	11111111	11111111	11111111	00000000
	255	255	255	0
Netmask yang baru	11111111	11111111	11111111	11000000
	255	255	255	192

Dalam membentuk Network Address adalah mengganti semua bit host dengan 0

Network Address	$2^7$	$2^6$	$2^5$	$2^4$	$2^3$	$2^2$	$2^1$	$2^0$	
	128	64	32	16	8	4	2	1	
Subnet A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Subnet B	0	1	0	0	0	0	0	0	64
Subnet C	1	0	0	0	0	0	0	0	128
Subnet D	1	1	0	0	0	0	0	0	192

Dalam membentuk Broadcast Address adalah mengganti semua bit host dengan 1


Subnet	Network Address	Range IP Address	Broadcast Address
A	192.179.220.0	192.179.220.1 s/d 192.179.220.62	192.179.220.63
B	192.179.220.64	192.179.220.65 s/d 192.179.220.126	192.179.220.127
C	192.179.220.128	192.179.220.129 s/d 192.179.220.190	192.179.220.191
D	192.179.220.192	192.179.220.193 s/d 192.179.220.254	192.179.220.255

# Problem


- Jika anda perhatikan dengan seksama, subnet C dan D hanya memerlukan sedikit IP Address, yaitu 6 IP Address untuk subnet C dan 4 IP Address untuk subnet D
- Tentu saja hal ini tidak efisien, karena ada sekian puluh IP Address yang tidak digunakan, dan sayangnya kelebihan IP Address tersebut tidak dapat dialokasikan untuk subnet A dan subnet B

# Cara mengatasinya

- Salah satu mengatasinya adalah memperkecil kapasitas subnet C dan subnet D.
- Artinya adalah kita harus membuat sub- subnet dari subnet C dan subnet D
- How?
  - Carilah :
    - Network dan subnet mask address sub-subnet yang baru
    - Netmask yang baru
    - Range IP address untuk sub-subnet yang baru



# Variable subnetting



# Subnet routing algorithm

- Tabel ruting konvensional hanya mengandung informasi (network address, next hop address)
  - Network address mengacu pada IP address dari jaringan yang dituju (misalnya N) sedangkan next hop address adalah alamat router berikutnya yang digunakan untuk mengirimkan datagram ke N
- Tabel ruting dengan subnet mask :  
(subnet mask, network address,next hop address)
  - Router menggunakan subnet mask untuk meng-ekstrak subnet id dari IP address tujuan. Hasilnya dibandingkan dengan entry network address. Jika sesuai, maka datagram dikirimkan melalui router yang ada di next hop address

# Classless Inter-Domain Routing (CIDR)

- Subnetting ditemukan pada tahun 80-an
- Tahun 1993 semakin disadari bahwa untuk menghemat IP address tidak boleh hanya mengandalkan teknik subnetting
- Lahirlah Classless addressing (supernet addressing/supernetting)

# Mengapa classless addressing?



- Classfull address tidak membagi network address secara merata pada setiap kelas
  - ▣ Ada kurang dari 17000 alamat kelas B yang dapat di-assigned tetapi ada lebih dari 2 juta alamat kelas C
- Permintaan akan alamat kelas C sangat lambat
- Permintaan yang banyak terhadap kelas B akan mempercepat habisnya alamat kelas B (Running Out of Address Space (ROADS) problem)

- Misalnya ada sebuah organisasi skala menengah yang ingin bergabung ke Internet
- Mereka akan lebih suka memesan satu alamat IP kelas B karena
  - ▣ Kelas C tidak dapat mengakomodasi lebih dari 254 hosts
  - ▣ Alamat IP kelas B memiliki jumlah bit yang cukup untuk melakukan subnetting secara leluasa
- Untuk menghemat alamat IP kelas B dengan supernetting, organisasi tersebut diberikan satu blok alamat IP kelas C
  - ▣ Ukuran blok harus cukup besar sedemikian hingga organisasi tersebut dapat memberi alamat pada setiap jaringannya
- Contoh
  - ▣ Organisasi meminta kelas B dan bermaksud menggunakan oktet ke tiga sebagai field subnet (ada  $2^8-2 = 254$  subnet dengan masing-masing memiliki jumlah host 254; jumlah total host  $254 \times 254 = 64516$ )
  - ▣ Dengan supernetting, organisasi itu dapat diberi sebanyak 256 alamat IP kelas C yang berurutan (dengan blok sebesar ini, jumlah network yang bisa diberi alamat adalah 254 network; masing-masing network dapat mengakomodasi 254 host)
    - Keinginan organisasi tercapai, alamat kelas B bisa dihemat

- Supernetting menyebabkan informasi yang disimpan di router (yang dipertukarkan dengan router lain) akan sangat besar
  - Pada contoh sebelumnya : kalau menggunakan alamat kelas B hanya akan ada satu entry; bila menggunakan kelas C akan ada 256 entry
- CIDR memecahkan masalah ini
- Pada CIDR, satu blok alamat dinyatakan oleh satu entry dengan format (network address, count)
  - Network address adalah alamat terkecil dari suatu blok
  - Count menyatakan jumlah total network address di dalam suatu blok
  - Contoh : pasangan (192.5.48.0,3) menyatakan tiga network address yaitu 192.5.48.0, 192.5.49.0, 192.5.50.0
  - Dalam kenyataan, CIDR tidak hanya berlaku untuk kelas C

# CIDR Address Blocks and Bit Masks

- CIDR mensyaratkan ukuran setiap blok alamat merupakan kelipatan dua dan menggunakan bit masks untuk mengidentifikasi ukuran blok
- Misalnya suatu organisasi diberi 2048 alamat yang berurutan mulai dari 128.211.168.0, maka range alamatnya adalah :
  - 128.211.168.0 (10000000 11010011 10101000 00000000) : the lowest
  - 128.211.175.0 (10000000 11010011 10101111 00000000) : the highest
- CIDR memerlukan dua item untuk menyatakan suatu blok alamat :
  - 32 bit lowest address
  - 32-bit masks
- Untuk contoh di atas, mask CIDR terdiri dari 21 bit "1", yang artinya pemisahan antara prefix dan suffix terjadi setelah bit ke-21
  - Mask : 11111111 11111111 11111000 00000000

# Notasi CIDR


- Untuk identifikasi blok CIDR diperlukan address dan mask, maka dibuat notasi yang lebih pendek : CIDR notation (slash notation)
- Slash notation untuk contoh sebelumnya adalah 128.211.168.0/21 dimana 21 menyatakan 21-bit masks

CIDR Block Prefix	# Equivalent Class C	# of Host Addresses
/27	1/8th of a Class C	32 hosts
/26	1/4th of a Class C	64 hosts
/25	1/2 of a Class C	128 hosts
/24	1 Class C	256 hosts
/23	2 Class C	512 hosts
/22	4 Class C	1,024 hosts
/21	8 Class C	2,048 hosts
/20	16 Class C	4,096 hosts
/19	32 Class C	8,192 hosts
/18	64 Class C	16,384 hosts
/17	128 Class C	32,768 hosts
/16	256 Class C  (= 1 Class B)	65,536 hosts
/15	512 Class C	131,072 hosts
/14	1,024 Class C	262,144 hosts
/13	2,048 Class C	524,288 hosts

- Keuntungan classless addressing : fleksibilitas dalam pemberian blok IP address
- Misal sebuah ISP memiliki jatah alamat 128.211.0.0/16
  - ▣ ISP tsb. dapat memberi pelanggan mereka 2048 alamat dalam range /21 (seperti contoh sebelumnya)
  - ▣ Di lain waktu, mereka dapat memberi alamat kepada klien yang kecil (hanya dengan 2 komputer) dengan range /29 (128.211.176.212/29)

# Addressing Plan Tipikal utk Organisasi

- Tiap jaringan layer-2 (Ethernet, FDDI) dialokasikan subnet address




# CIDR dan Pengalokasian Address

- Backbone ISP mendapatkan blok besar dari IP addresses space dan merelokasikan bagian dari blok address ke pelanggannya

Contoh:

- Mis. ISP mempunyai Blok address 206.0.64.0/18, merepresentasikan 16.384 ( $2^{14}$ ) IP addresses
- Mis. Suatu client memerlukan 800 host addresses
- Dengan classful addresses: perlu mengalokasikan address class B (dan menyediakan ~ 64.700 addresses) atau 4 individual class C (dan mengintroduksikan 4 route baru dalam tabel routing Internet global)
- Dengan CIDR, alokasikan /22 blok mis. 206.0.68.0/22 dan alokasikan blok 1.024 ( $2^{10}$ ) IP addresses

# CIDR dan Informasi Routing



# CIDR dan Informasi Routing

